

Инструкция пользователя к микрокамере BX700Z.

1. Вставить карту памяти.		
2. Зарядить камеру.	Подсоединить камеру с помощью USB кабеля к источнику питания (сеть 220В, USB порт ПК, внешний аккумулятор). При полном разряде аккумулятора камеры время зарядки должно быть не менее 6 часов).	Индикация: горит красный индикатор.
Аккумулятор заряжен, дальнейшая работа камеры (включить, выключить, режимы работы) контролируется с помощью красного и синего индикаторов и вибросигнала.		
3. Включить камеру.	<p>Перевести микропереключатель в сторону USB порта камеры.</p> <p>Отодвинуть черную крышку пульта ДУ вниз (защита от ложного срабатывания) и нажать кнопку «А».</p> <p>Итог: камера включилась и находится в «ждущем режиме», можно записывать видео или фотографировать.</p>	<p>Индикации нет.</p> <p>Индикация: загорается и гаснет красный, горит и гаснет синий, вибросигнал, загорается и постоянно горит красный. (Время включения составляет около 10/11 секунд).</p>
4. Включить режим непрерывной записи видео (датчик движения выключен).	<p>Камера включена и находится в ждущем режиме.</p> <p>Включить: нажать кнопку «D».</p> <p>Итог: камера пишет и автоматически сохраняет 3 минутные видеофайлы объемом 520 Мб.</p>	<p>Горит красный индикатор.</p> <p>Индикация: красный индикатор - три коротких мигания и погас, вибросигнал</p> <p>– три коротких в такт световому индикатору.</p>
5. Выключить режим непрерывной записи видео.	<p>Нажать кнопку «D».</p> <p>Итог: Камера включена и находится в «ждущем режиме».</p>	Индикация: вибросигнал и постоянно горит красный индикатор.
6. Режим видеозаписи по датчику движения.	<p>Камера включена и находится в ждущем режиме.</p> <p><u>Включить:</u> нажать кнопку «С».</p> <p>Итог: камера записывает и автоматически сохраняет 1 минутные файлы объемом 166 Мб</p> <p>Когда при включенном режиме датчик вновь активирует камеру на видеозапись</p>	<p>Горит красный индикатор</p> <p>Индикация: синий индикатор три коротких мигания и световая индикация гаснет, вибросигнал в такт индикации.</p> <p>Мигает и гаснет синий.</p>
7. Выключить режим видеозаписи по датчику движения.	<p>Нажать кнопку «С».</p> <p>Итог: Камера включена и находится в «ждущем режиме».</p>	Индикация: вибросигнал и постоянно горит красный индикатор.
8. Режим фотографирования:	<p>Камера находится в «ждущем режиме».</p> <p>Сделать фотоснимок - нажать кнопку «В».</p> <p>Камера переходит в ждущий режим.</p> <p>Итог: фотографирование выполнено, снимок автоматически сохранен. Для повторного снимка надо еще - нажать кнопку «В».</p>	<p>Горит красный индикатор.</p> <p>Загорается и гаснет синий индикатор, в такт ему вибросигнал и далее горит красный индикатор.</p>
9. Режим запись во время зарядки.	Камера включена и находится в «ждущем режиме», горит красный индикатор. С помощью кабеля USB соединить камеру с сетевым адаптером на 220В портом USB компьютера или с внешним портативным аккумулятором, далее порядок действий, описанный в пунктах 3-8.	
При низком заряде АБ камера самостоятельно переходит из режима записи видео в режиме ожидания тускло горит красный индикатор.		